



Środek do ręcznego mycia i dezynfekcji ekwipunku strażackiego NEOFORM K PLUS

Pojemność:



Producent: DR.WEIGERT

Nr katalogowy: 362435

Opis produktu

Neoform® K plus – Skuteczny Środek Myjąco-Dezynfekcyjny dla Straży Pożarnej od Dr.Weigert

Neoform® K plus to wysokiej jakości płynny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji ekwipunku strażackiego. Produkt jest idealny do stosowania w straży pożarnej, zarówno w zakresie higieny sprzętu, jak i przestrzeni roboczych.

Kluczowe Zastosowania:

- **Dezynfekcja Sprzętu Strażackiego:** Doskonali do mycia i dezynfekcji ekwipunku strażackiego – środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak buty, hełmy czy aparaty powietrzne. Idealny również do czyszczenia specjalistycznego sprzętu jak kamery termowizyjne.
- **Higiena Pomieszczeń:** Skuteczny w czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni roboczych, urządzeń oraz podłóg w strażnicach i innych obiektach.
- **Użycie w Temperaturach do 4°C:** Produkt odpowiedni do stosowania w niskich temperaturach, idealny dla pomieszczeń chłodniczych i innych chłodnych obszarów.

Właściwości i Zalety:

- **Zgodność z Normami:** Neoform® K plus spełnia europejskie normy bakterioobójcze, drożdżobójcze oraz wirusobójcze, potwierdzone m.in. przez EN 1276 i EN 13697.
- **Wszechstronność:** Odpowiedni do stosowania na różnych materiałach, w tym na stali nierdzewnej, metalach lekkich oraz tworzywach sztucznych.
- **Bezpieczny i Wydajny:** Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników, co czyni go bezpiecznym dla użytkowników i powierzchni. Zapewnia skuteczne działanie przy niskich stężeniach.

Sposób Użycia:

- **Metoda Przecierania:** Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na zalecany czas kontaktu, a następnie spłukać wodą.
- **Czyszczenie ekwipunku:** Zanurzyć ekwipunek w roztworze na 15 minut, a następnie dokładnie spłukać.

Specyfikacja Techniczna:

- **Wartość pH:** 9,0 (przy rozcieńczeniu 5,0–10,0 ml/l)
- **Gęstość:** ok. 1,0 g/cm³ (20°C)
- **Skład:** Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz chlorek didecylodimetyloamoni.

Przechowywanie i Bezpieczeństwo:

- **Przechowywanie:** Produkt należy przechowywać w temperaturach od 0°C do 30°C. Trwałość wynosi 3 lata od daty produkcji.
- **Bezpieczeństwo:** Przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych podczas pracy z koncentratem.

Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485