



DRAŻEK EWAKUACYJNY ELEKTROIZOLACYJNY

Drażek wykonany został z rury z włókna nasyczonego żywicą epoksydową o profilu kołowym, średnicy 32mm. W całości wypełniony wewnątrz pianką poliuretanową. Z obydwu stron posiada wykonane z aluminium haki ewakuacyjne o promieniach 90 i 250mm. Haki pokryte zostały dwuwarstwową izolacją - białą i pomarańczową (co najmniej 1 + 1 mm) wykonaną z plastisolu technologią zanurzeniową. drażek posiada ogranicznik uchwytu oddzielającą część chwytłą od części izolacyjnej.

**Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą:
PN-EN 60832-1:2010**

PRODUCT DESCRIPTION

ZASTOSOWANIE

Drażek z hakami ewakuacyjnymi stosowany jest w akcjach ratowniczych. Drażek przeznaczony jest do odciągania człowieka od urządzenia będącego pod napięciem, do 36 kV, chwytając za tułów hakiem o większym promieniu lub za kończyny hakiem o promieniu mniejszym.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Drażek należy przechowywać i transportować w etui w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drażek przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Drażek powinien być czyszczony po każdorazowym użyciu oraz w regularnych odstępach czasu, zależnych od warunków w jakich jest przechowywany. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę. Przy silnym zabrudzeniu, do czyszczenia zaleca się użycie preparatu **ASOREL**. Po wysuszeniu zaleca się przetarcie drażka specjalną ściereczką nasączoną preparatem silikonowym, przeznaczonym do regeneracji elementów izolacyjnych sprzętu do prac pod napięciem. Drażek powinien być przez cały czas utrzymywany w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

SPRAWDZENIE

W regularnych odstępach czasu należy dokonać oględzin drażka i wykonać badania elektryczne. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń powierzchni drażka,
- o braku widocznych uszkodzeń powierzchni haków ewakuacyjnych,
- o stabilności mocowania ogranicznika,
- o czytelności i kompletności oznakowania,
- o aktualności badań okresowych.

Drażek uszkodzony, silnie zużyty (mechaniczne uszkodzenia powierzchni drażka — głębokie rysy), z uszkodzoną izolacją haków lub zabrudzony nie może być użyty w akcjach ratowniczych. W przypadku zawilgocenia drażek należy dokładnie osuszyć przed użyciem. Badania okresowe i elektryczne wykonywać wg. zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania „Elektroizolacyjnego drażka z hakami ewakuacyjnymi” Uszkodzenie, wskutek którego doszło do odsłonięcia wewnętrznej



(białej) warstwy izolacji na hakach ewakuacyjnych eliminuje możliwość dalszego użytkowania drążka w akcjach ratowniczych.

