

Holík

firefighting

comfort line

protective boots



CE 1023

EN 15090:2012

TÜV SÜD
ISO 9001

EN ISO 17249:2013

ČSN EN ISO 14001:2005

CSN EN ISO 9001:2009

Holík

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12
Czech Republic
Tel.: +420 577 125 500
Fax: +420 577 125 555
e-mail: info@holik-international.cz

Holík GmbH
Von-der-Goltz-Str. 24 /42329 Wuppertal
Germany
Tel.: +49 202 7866278
Mobile: +49 171 5050965
Fax: +49 202 7866279
e-mail: mail@holik-gmbh.de

Holík America, LLC
50 Davids Drive, Hauppauge, NY 11788
USA
Cell: +1 631 636 9212
e-mail: kolar@holik-international.com

www.holik-international.cz
www.holik-gmbh.de
www.holik-international.com



comfort line



Instrukcja użytkowania:

(PL)

Szanowny Kliento, dziękujemy za zakup naszego produktu. Obuwie skórzane wyprodukowane przez firmę Holík International, s.r.o. przeznaczone jest dla jednostek strażackich do interwencji gaśniczych i ratunkowych. Norma ta odpowiada normie europejskiej EN 15090:2012 – Obuwie dla strażaków oraz normie EN ISO 17249:2013 ed 2 – Obuwie ochronne odporne na przecięcie piłą łańcuchową.

Ocenę zgodności produktu z wymienioną powyżej normą dokonała jednostka notyfikowana nr 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Republika Czech. Skórzane obuwie strażackie, typ 2 H_l, nadaje się do stosowania podczas gaszenia pożarów, ochrony mienia w budynkach, na zamkniętej przestrzeni, do ochrony pojazdów, zbiorników lub innego mienia objętego pożarem lub znajdującej się w sytuacji krytycznej. Obuwie zapewnia ochronę tylko do temperatury 250°C. Nie zapewnia ochrony przed zagrożeniem chemicznym. Obuwie z podszewką membranową jest nieprzemakalne (nie dotyczy modeli basic). Podszewka jest odporna na palivo. Obuwie jest wyposażone w specjalną wyciąwkę napinającą zapobiegającą przebieciu, zapobiegającą przebięciu. Obuwie jest wyposażone w poduszkę kompozytową, który zapewnia ochronę przed uderzeniem i naciśkiem zgodnie z normą EN 20345.

Każda wyprodukowana para obuwia posiada oznaczenie:
CE 1023 Oznakowanie zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
EN 15090:2012 Numer i rok ogłoszenia normy
Holík International, s.r.o. Identyfikacja producenta obuwia
7118 Oznaczenie typu przez producenta – numer wzoru obuwia
42 Rozmiar obuwia
IV.Q/2015 Data produkcji
F2A Symbole w piktogramie odpowiadające zapewnianej ochronie
Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole odpowiadające zapewnianej ochronie, które nie zostały ujęte w piktogramie (patrz tabela poniżej)

Piktogram określający typ i zakres ochrony obuwia strażackiego
EN 15090:2012 EN ISO 17249:2013 ed.2; klasa 2



Objaśnienia symboli, które nie zostały ujęte w piktogramie:

Typ obuwia	Symbol	Spłaszczenie wymagań dla obuwia strażackiego	Symbol	Wymagania
		Wymaganie podstawowe		Właściwości antystatyczne
2	F2A	x		x

Dostępne rozmiary: 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48



comfort line

Obuwie antystatyczne

Obuwie antystatyczne powinno być używane w sytuacjach, w których wymagana jest minimalizacja akumulacji statycznej elektrycznej przez odprowadzenie ładunku elektrycznego, aby zapobiec niebezpieczeństwom strażackim do interwencji gaśniczych i ratunkowych. Norma ta odpowiada normie europejskiej EN 15090:2012 – Obuwie dla strażaków oraz normie EN ISO 17249:2013 ed 2 – Obuwie ochronne odporne na przecięcie piłą łańcuchową.

Ocenę zgodności produktu z wymienioną powyżej normą dokonała jednostka notyfikowana nr 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Republika Czech. Skórzane obuwie strażackie, typ 2 H_l, nadaje się do stosowania podczas gaszenia pożarów, ochrony mienia w budynkach, na zamkniętej przestrzeni, do ochrony pojazdów, zbiorników lub innego mienia objętego pożarem lub znajdującej się w sytuacji krytycznej. Obuwie zapewnia ochronę tylko do temperatury 250°C. Nie zapewnia ochrony przed zagrożeniem chemicznym.

Obuwie z podszewką membranową jest nieprzemakalne (nie dotyczy modeli basic). Podszewka jest odporna na palivo. Obuwie jest wyposażone w specjalną wyciąwkę napinającą zapobiegającą przebięciu, zapobiegającą przebięciu. Obuwie jest wyposażone w poduszkę kompozytową, który zapewnia ochronę przed uderzeniem i naciśkiem zgodnie z normą EN 20345.

Każda wyprodukowana para obuwia posiada oznaczenie:
CE 1023 Oznakowanie zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
EN 15090:2012 Numer i rok ogłoszenia normy
Holík International, s.r.o. Identyfikacja producenta obuwia
7118 Oznaczenie typu przez producenta – numer wzoru obuwia
42 Rozmiar obuwia
IV.Q/2015 Data produkcji
F2A Symbole w piktogramie odpowiadające zapewnianej ochronie
Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole odpowiadające zapewnianej ochronie, które nie zostały ujęte w piktogramie (patrz tabela poniżej)

Piktogram określający typ i zakres ochrony obuwia strażackiego
EN 15090:2012 EN ISO 17249:2013 ed.2; klasa 2



F2A

Objaśnienia symboli, które nie zostały ujęte w piktogramie:

Typ obuwia	Symbol	Spłaszczenie wymagań dla obuwia strażackiego	Symbol	Wymagania
		Wymaganie podstawowe		Właściwości antystatyczne
2	F2A	x		x

Dostępne rozmiary: 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48



comfort line

Odporność na przekłucia

Obuwie antystatyczne powinno być używane w sytuacjach, w których wymagana jest minimalizacja akumulacji statycznej elektrycznej przez odprowadzenie ładunku elektrycznego, aby zapobiec niebezpieczeństwom strażackim do interwencji gaśniczych i ratunkowych. Norma ta odpowiada normie europejskiej EN 15090:2012 – Obuwie dla strażaków oraz normie EN ISO 17249:2013 ed 2 – Obuwie ochronne odporne na przecięcie piłą łańcuchową.

Ocenę zgodności produktu z wymienioną powyżej normą dokonała jednostka notyfikowana nr 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Republika Czech. Skórzane obuwie strażackie, typ 2 H_l, nadaje się do stosowania podczas gaszenia pożarów, ochrony mienia w budynkach, na zamkniętej przestrzeni, do ochrony pojazdów, zbiorników lub innego mienia objętego pożarem lub znajdującej się w sytuacji krytycznej. Obuwie zapewnia ochronę tylko do temperatury 250°C. Nie zapewnia ochrony przed zagrożeniem chemicznym.

Obuwie z podszewką membranową jest nieprzemakalne (nie dotyczy modeli basic). Podszewka jest odporna na palivo. Obuwie jest wyposażone w specjalną wyciąwkę napinającą zapobiegającą przebięciu, zapobiegającą przebięciu. Obuwie jest wyposażone w poduszkę kompozytową, który zapewnia ochronę przed uderzeniem i naciśkiem zgodnie z normą EN 20345.

Każda wyprodukowana para obuwia posiada oznaczenie:
CE 1023 Oznakowanie zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
EN 15090:2012 Numer i rok ogłoszenia normy
Holík International, s.r.o. Identyfikacja producenta obuwia
7118 Oznaczenie typu przez producenta – numer wzoru obuwia
42 Rozmiar obuwia
IV.Q/2015 Data produkcji
F2A Symbole w piktogramie odpowiadające zapewnianej ochronie
Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole odpowiadające zapewnianej ochronie, które nie zostały ujęte w piktogramie (patrz tabela poniżej)

Piktogram określający typ i zakres ochrony obuwia strażackiego
EN 15090:2012 EN ISO 17249:2013 ed.2; klasa 2



Objaśnienia symboli, które nie zostały ujęte w piktogramie:

Typ obuwia	Symbol	Spłaszczenie wymagań dla obuwia strażackiego	Symbol	Wymagania
		Wymaganie podstawowe		Właściwości antystatyczne
2	F2A	x		x

Dostępne rozmiary: 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48



comfort line

Informationen und Gebrauchsleitung

Antistatische Schuhe

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Durchmesser von 4,5 mm und der Kraft von 1100N getestet. Dieses Schuhwerk, das von Holík International s.r.o. hergestellt wird, ist ausgelegt für Einsatzkräfte der Feuerwehren und Notfallteams und entspricht den europäischen Normen EN 15090:2012 Schuhwerk für die Feuerwehr und EN ISO 17249:2013 Klasse 2 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettenabschläge. Unter diesen Umständen sollte die Möglichkeit von vorbeugenden Maßnahmen erwogen werden.

Es ist nötig darauf hinzuweisen, dass antistatische Schuhwerk keinen ausreichenden Schutz vor Verletzung durch einen Abschlag hat, da es nur einen Widerstand zwischen Fuß und Boden schafft. Es handelt sich um Leder Schuhwerk für Feuerwehren, Typ 2 H_l, das zur Brandbekämpfung und Bergung in Gebäuden, geschlossenen Räumen, an Fahrzeugen und ähnlichen Gebilden, die in Brand geraten sind, geeignet ist.

Damit die Stiefel von Ihnen möglichst lange getragen werden können, sollten Sie folgende Punkte beachten: Damit die Stiefel von Ihnen möglichst lange getragen werden können, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Obuwie należy konserwować codziennie lub po każdym noszeniu;
- Większe zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą odpowiedniej szczotki, mokrej szmatki lub gąbki, po czym obuwie wysuszyć;
- Obuwie suszyć w temperaturze do 40°C, nigdy nie umieszczać go bezpośrednio na źródłach ciepła;
- Sucha i wyciszona obuwie konserwować za pomocą pasty zawierającej środek hydrofobowy;
- Często pastować;
- Chronić obuwie przed gwałtownym suszaniem, rozpuszczalnikami organicznymi, lugiem, kwasami i olejami;
- Można również zastosować odpowiedni spray, który jest przeznaczony do pielęgnacji obuwia wyprodukowanego ze skórą gładką.

Der elektrische Widerstand dieses Stiefels kann sich wesentlich durch Biegung, Verunreinigung oder Feuchtigkeit verändern. Es kann sein, dass die geforderten Funktionen in nasser Umgebung nicht erreicht werden. Es ist deshalb sicher zu stellen, dass das Produkt die geforderte Funktion der Abdichtung der elektrostatischen Ladung erfüllt und die Funktion während der gesamten Lebensdauer eines Defektes von elektrischen Geräten mit einer Spannung von 250 V zu.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Schuh, um den antistatischen Anforderungen zu genügen, während seine Membranlagenauflage sind wasserfest. Die Sohlen sind beständig gegen Öl und Kraftstoffe. Das Schuhwerk hat eine spezielle durchtrittsichere Brandsohle.

Die Stiefel sind mit Zehenschutzkappen aus Verbundmaterial ausgestattet, entsprechend den Vorschriften der EN ISO 20345.

Alle hergestellten Schuhe tragen folgende Bezeichnung:

CE 1023 Zeichen der Konformität mit Nummer der notifizierten Stelle

EN 15090:2012 Die Nummer und das Jahr der Ausgabe der Norm

Holík International s.r.o. Identifizierung des Herstellers

7118 Typbezeichnung des Herstellers – Nummer des Schuhmusters

42 Schuhgröße

IV.Q/2015 Herstellertdatum

F2A Symbole im Piktogramm, die die Schutzklasse und Type ausweisen

Hl₃ SRC P T A AN CI Symbole im Piktogramm, die weitere Eigenschaften ausweisen

Holík firefighting



CS
1 Podšívka
2 Membrána
3 Vnitřní polstrovaní
4 Kevlar®
5 Useň
6 Shock absorber
7 Przyzowá ochrana paty
8 Kotnikový protektor
9 Pružná segmentace
10 Grip systém
11 TPU ochrana špice
12 Kompozitní tužinka
13 Prechodový chráníc
14 Vymijatelná stélka
15 Napinaci protipropichová stélka
16 Antiperforation insole
17 Pryzová podešev

EN
1 Lining
2 Membrane
3 Inner upholstery
4 Kevlar®
5 Use
6 Shock absorber
7 Heel rubber protection
8 Integrierter Knöchelschutz
9 Komfort - Dehnungszone
10 GRIP System
11 TPU - Spitzenschutz
12 Kunststoff-Zehenschutzkappe
13 Gummilippe zur Abpolsterung des Kappenrandes
14 Auswechselbare Einlegesohle
15 Durchtrittschutz Zwischensohle
16 Gummisohle

DE
1 Futter
2 Membrane
3 Inner upholstery
4 Atmungsaktive Polsterung
5 Kevlar®
6 Leder
7 Schock absorber
8 Gummi-Fersenschutz
9 Ochraniacz kostki
10 Cześć elastyczna
11 System Grip
12 Ochrona czubka z TPU
13 Podnosek kompozytowy
14 Ochraniacz przejści
15 Wyjmowana wkładka
16 Napinająca wyściółka antyprzepięciowa
17 Gumisohle

PL
1 Podszewka
2 Membrana
3 Wewnętrzna wyściółka amortyzująca
4 Kevlar®
5 Skóra
6 Shock absorber
7 Gumowa ochrona pięty
8 Ochraniacz kostki
9 Cześć elastyczna
10 GRIP system
11 TPU toe cap protection
12 Kunststoff-Zehenschutzkappe
13 Gummilippe zur Abpolsterung des Kappenrandes
14 Auswechselbare Einlegesohle
15 Durchtrittschutz Zwischensohle
16 Gumisohle

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili naši výrobek. Tato ušitou obuv, vyrobenou společností Holík International, s.r.o., je určena pro práci hasičských zásahových jednotek pro hasiče a záchranné zásahy a je shodné s evropskou normou EN 15090:2012 Obuv pro hasiče a normou EN ISO 17249:2013 ed 2 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. Posouzení shody výrobku s výše uvedenou normou, vykonala notifikovaná osoba č. 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Česká republika.

Jde o ušitou obuv pro hasiče typ 2 H1, která je vhodná k používání při hašení požáru, záchranné majetku a když není plně využito riziko úrazu elektrickým proudem nebo vodou nebo součástí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Pokud se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytné další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by mely být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů. Zkušenosť ukázala, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivitu životnosti příchozího elektrického odporu vylepšenou funkci tak, aby bylo možné použít obuv v případě závady na elektrickém zařízení, když se nechází o nového výrobku, který je postřížen požárem nebo se nachází v nouzové situaci. Tato obuv poskytuje ochranu pouze do 250°C. Neposkytuje ochranu proti chemickým nebezpečím. Obuv s membránovou podšívou je odolná vůči vodě (neplatí pro modely basic). Podešev je odolnou proti pohonné hmotám. Obuv má zabudovanou speciální napinací stélku – odolnou proti propichu. Obuv je všemi vybavena kompozitní tužinkou, která poskytuje ochranu proti nárazu a proti tlaku podle normy EN ISO 20345.

Každá vyrobená obuv nese označení:

CE 1023 Značka shody s číslem notifikované osoby
EN 15090:2012 Číslo a rok vydání normy
Holík International, s.r.o. Identifikace výrobce obuví
7118 Typové označení výrobem obuvu – číslo vzoru obuví
42 Velikostní číslo obuví
IV.0/2015 Datum výroby
F2A Symboly v pictogramu odpovídající poskytované ochraně
H1 SRC P T A AN CI Symboly odpovídající poskytované ochraně, které nejsou zahrnuté v pictogramu. (Viz. níže uvedená tabulka)

Piktogram označující typ a ochranu obuví pro hasiče

EN ISO 17249:2013 ed.2; třída 2



Vysvětlení symbolů, které nejsou zahrnuté v pictogramu:

Typ obuví	Symbol	Plnění požadavku obuví pro hasiče	Symbol	Požadavek
H1		Základní požadavky	Izolace proti teplu	
SRC		Antistatické vlastnosti	Odolnost proti snyku	
P			Odolnost proti propichu	
T			Odolnost proti nárazu	
A			Antistatická obuv	
AN			Ochrana kotníku	
CI			Izolace proti chladu	

Velikostní sortiment: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Návod na použití

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili naši výrobek.

Tato ušitou obuv, vyrobenou společností Holík International, s.r.o., je určena pro práci hasičských zásahových jednotek pro hasiče a záchranné zásahy a je shodné s evropskou normou EN 15090:2012 Obuv pro hasiče a normou EN ISO 17249:2013 ed 2 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. Posouzení shody výrobku s výše uvedenou normou, vykonala notifikovaná osoba č. 1023, Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Česká republika.

Jde o ušitou obuv pro hasiče typ 2 H1, která je vhodná k používání při hašení požáru, záchranné majetku a když není plně využito riziko úrazu elektrickým proudem nebo vodou nebo součástí pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytovat dostatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, neboť vytváří pouze odpor mezi zemí a chodidlem. Pokud se riziko úrazu elektrickým proudem nedá úplně vyloučit, jsou nezbytné další opatření k odvrácení tohoto rizika. Tato opatření a další zkoušky uvedené níže by mely být běžnou součástí programu prevence pracovních úrazů. Zkušenosť ukázala, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu efektivitu životnosti příchozího elektrického odporu vylepšenou funkci tak, aby bylo možné použít obuv v případě závady na elektrickém zařízení, když se nechází o nového výrobku, který je postřížen požárem nebo se nachází v nouzové situaci. Tato obuv poskytuje ochranu pouze do 250°C. Neposkytuje ochranu proti chemickým nebezpečím. Obuv s membránovou podšívou je odolná vůči vodě (neplatí pro modely basic). Podešev je odolnou proti pohonné hmotám. Obuv má zabudovanou speciální napinací stélku – odolnou proti propichu. Obuv je všemi vybavena kompozitní tužinkou, která poskytuje ochranu proti nárazu a proti tlaku podle normy EN ISO 20345.

Antistatická obuv

Aby Vám obuv dlouho sloužila k Vaši spokojenosti, je potřebné dodržovat následující zásady:

- Obuv ošetřujte denně nebo po každém nošení;
- Hrubé nečistoty odstraňte vhodným kartáčem, mokrým hadrem, případně houbou a nechte uschnout;
- Obuv vysušte při teplotě do 40°C, nikdy ne na přímých tepelných zdrojích;
- Suchou a očistěnou obuv ošetřete krémem s hydrofobizačním prostředkem;
- Často očistěte krémem;
- Je možné použít také vhodný spray určený pro ošetřování membránové obuvi vyrobené z hladkých usní;
- Obuv chráťte před násilným sušením, před organickými rozpouštědly, luhem, kyselinami a oleji;
- Obuv skladujte očistěnou, ošetřenou, v suchém větrném prostředí;
- A value of 100 Ω is given as the lowest limit of electric resistance of the new product which provides limited protection against the risk of injury by electric current or against fire in case of failure of electric equipment, which is under voltage of 250 V. The users should be aware of the fact that under certain conditions, the boot does not have to provide sufficient protection, and the additional safety measures to protect the users should be carried out permanently. The electric resistance of this type of boot can substantially change due to bending, contamination, or humidity. This boot does not have to meet the required function in a wet environment. Therefore, it is necessary to ensure the product meets the required function of taking away electrostatic charge and provide protection during the entire period of its life service. We recommend introducing own electric resistance testing and perform it at regular and frequent intervals. If the 1st class boots is worn for a longer period of time, it can absorb humidity and become conductive in a wet environment. If the boots are worn under conditions that contaminate the sole material, the user should always check electric properties of the boots before entering any dangerous area. Where the antistatic boots are used, the floor resistance should be in such conditions that it would not reduce the protective function of the boot. When used, no insulation parts should occur between the boot tension innersole and the user's foot. If any insert is placed between the insole and the user's foot, electric properties of the boot/insert combination should be re-examined.

Před použitím obuv je vhodné trvalejší nastavení šířky tkaniček tak, aby po zapnutí obuví zip byla obuv v oblasti nártu dostatečně upnutá a stabilní. Pro každé obutí a využití je vhodné použít již pouze zipový uzávěr. Obuv se musí nosit jen uzavřená, tj. s uzavřeným zipem a zavazánými tkaničkami.

(Pouze pro obuv se zipem a tkaničkami.)

Správnou údržbou obuví prodloužíte její životnost.

Posouzení stavu obuví uživatelem

Obuv pro hasiče měla být kontrolována v pravidelných intervalech a měla by být nahrazena, pokud byla shledána jakákoliv z níže popsaných známek opořeření. Některá z těchto kritérií se mohou měnit podle typu obuví a použitých materiálů.

- Počínající zřetelné a hluboké popraskání zasahující do poloviny tloušťky vrchového materiálu;
- Značné opořeření vrchového materiálu, zejména pokud je odkryta špice nebo tužinka;
- Svršek vykazující plachy s deformacemi, spáleninami, roztaženými nebo bublinkami nebo porušenými výtvary v horní části;
- Podešev vykazující praskliny delší než 10 mm a hluboké 3 mm; mezi svrkem/podešví došlo k oddělení v délce více než 10 mm - 15 mm a šířce (hloubce) 5 mm;
- Výška výstupku v místě chyb je nižší než 1,5 mm;
- Původní stélka (pokud je) vykazuje zjevné deformace a poškození;
- Funkčnost zavíracích mechanismů (zdrohvadlo, šněrovadlo, obuvnické kroužky, druky);
- Konečný termín životnosti by neměl být překročen;
- Životnost obuví závisí na úrovni používání a výše uvedených pozoroven;
- Je vhodné čas od času různou kontrolou vnitřek obuví, se zaměřením na odhalení destrukce podšívek.

Výměna obuví pro hasiče v této souvislosti znamená rovněž výměnu poškozených částí, které jsou k obuvi připojené, například stélkou, zipu, jazyku, tkaničkou.

Návod na navázání tkaniček v obuv Zlín najdete na našich webových stránkách:

www.holik-international.cz

www.holik-international.com

Size range: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Čistění a skladování

Antistatická obuv by se měla používat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elektřiny odváděním elektrostatického náboje, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení jiskrou, např. hořlavých látek a par

- Treat the boots every day or after each use;
- Hrubé nečistoty odstraňte vhodným kartáčem, mokrým hadrem, případně houbou a nechte uschnout;
- Obuv vysušte při teplotě do 40°C, nikdy ne na přímých tepelných zdrojích;
- Dry the boots at a temperature up to 40°C but never place them on direct heat sources;
- Put waterproof cream on the dry and clean boots;
- Often treat the cream for treatment;
- It is also possible to use a spray designed for treating membrane footwear made of smooth leather; by electric current because it only creates resistance between the ground and the foot. If the risk of injury by electric current cannot be fully excluded, further measures to avoid this risk are necessary. These measures and other tests given below should become the usual part of the programme for prevention of job-related injuries. The experience has shown that for the antistatic purposes the product should have transfer electric resistance below 1,000 MΩ during the entire period of its effective service life.
- Obuv chráťte před násilným sušením, před organickými rozpouštědly, luhem, kyselinami a oleji;
- Protect the boots against forced drying, against organic solvents, lye, acids and oils;
- Obuv skladujte očistěnou, ošetřenou, v suchém větrném prostředí;
- With regard to hygiene, remove regularly the innersoles and wash them by hand to remove sweat and dry them finally;

Before wearing the boots, it is convenient to set the width of laces so that the boots are sufficiently tight and stable after zipping them up. It is convenient to use only the zip for each putting on and taking off. The boots must be worn closed, i.e. with the closed zip and tied up laces. (Only for boots with zip and laces.)